



FIRMFIT[®]
Fit for when life happens

Zawiadomienie o zatwierdzeniu instalacji na klej produktów FirmFit Silent i FirmFit Original

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH:

Niniejszym zatwierdzamy instalację na klej naszych produktów FirmFit Silent i FirmFit Original wyłącznie pod warunkiem ścisłego przestrzegania następujących warunków:

- Podłoga ma fabrycznie przytwierdzoną warstwę korkową.
- Twój sprzedawca podłóg potwierdził, że dana partia może być przyklejana.
- Oryginalna instrukcja instalacji jest przestrzegana, a wszystkie dodatkowe wymagania poniżej są spełnione:
- Użyj odpowiedniego kleju. Zaleca się stosowanie kleju poliuretanowego dwuskładnikowego. Sugerowane przez producenta kleje to:

RENOVE urethane-100

MAPEI ULTRABOND ECO P909 2K

Zawsze przeprowadź lokalny test przyczepności, aby sprawdzić kompatybilność kleju z podłożem. Jeśli przyczepność jest niewystarczająca, należy użyć gruntu w celu poprawy przyczepności.

WAŻNE: Pamiętaj, aby przestrzegać wytycznych producenta kleju.

- Oddziel obszar instalacji przyklejanej podłogi od podłogi pływającej za pomocą listwy przejściowej lub profilu zachowując dylatację min 6mm
- Unikaj używania dodatkowych podkładów lub folii polietylenowej pod podłogą.
- Dodatkowe narzędzie wymagane: walec o masie 35-50 kg do podłóg winylowych.
- Klej: Chronić klej przed brudem i zanieczyszczeniami.
 - Zawsze używaj zalecanego przez producenta kleju rozmiaru zębów szpachli i przeprowadź test przyczepności, aby zapewnić równomierne i prawidłowe rozprowadzenie kleju na podłożu. Dodatkowo, zawsze używaj nowych szpachli, aby zapewnić właściwe pokrycie klejem.
 - Casy pracy i otwarcia klejów mogą się różnić w zależności od warunków pracy, podłoża, temperatury i wilgotności.
 - Instaluj podłogę przy krótkim czasie otwarcia metodą klejenia na mokro, metoda klejenia wrażliwa na nacisk nie jest dozwolona.
 - Nakładaj klej na podłogę na szerokość odpowiadającą mniej więcej dwóm pierwszym rzędom. Zawsze uwzględniaj instrukcje producenta kleju.
 - Wszystkie pozostałości kleju należy natychmiast usunąć. Nigdy nie używaj detergentów.
 - Użyj tej samej procedury, aby zakończyć resztę pomieszczenia.
 - Aby zapewnić najlepsze połączenie, przeniesienie kleju i brak pęcherzyków powietrza między podłożem a zainstalowaną podłogą, natychmiast po instalacji każdej sekcji podłogi przetocz w obu kierunkach walec o masie 35-50 kg do podłóg winylowych. Nie czekaj dłużej niż 30 minut przed przetoczeniem zainstalowanego obszaru.

Przestrzeganie podręcznika instalacji podłogi jest niezbędne do prawidłowego przebiegu instalacji oraz utrzymania gwarancji. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do: przygotowania podłoża, warunków środowiskowych, prawidłowego użycia kleju, itp. W przypadku rozbieżności, obowiązują wymagania zawiadomienia o zatwierdzeniu.

WAŻNE: Nieprawidłowa instalacja lub nieprzestrzeganie wymagań zawiadomienia o zatwierdzeniu partii unieważni gwarancję.

Jesteśmy zobowiązani do dostarczania wysokiej jakości rozwiązań podłogowych i doceniamy Twoje przestrzeganie tych wytycznych, aby zapewnić najlepszą wydajność naszych produktów.

Zespół FIRMFIT Data: 16/09/2024